

# -GENESIS-

## Guía de referencia para pintar cables

El cable generalmente se instala en construcciones nuevas antes de completar la pintura. Sin embargo, es fundamental asegurarse de que el cable esté protegido de ciertos tipos específicos de pintura, ya que los químicos pueden dañar sus propiedades físicas y perjudicar el rendimiento, la duración y la seguridad del cable.



### Cable Plenum

---

**Los cables Plenum nunca se deben pintar.** Todos los tipos de pintura comprometen las propiedades ignífugas del cable Plenum, lo que aumenta el riesgo de lesiones y daños por fuego.



### Pinturas de látex y al agua

---

**Las pinturas de látex y al agua son seguras para los cables Genesis no-plenum.** No afectan las propiedades físicas del aislamiento o la cubierta del cable.



### Pinturas a base de aceite y solventes

---

**Las pinturas a base de aceite y solventes no son seguras para el Cable Genesis.** Los químicos en las pinturas a base de aceite y solventes dañan los materiales del aislamiento y la cubierta a lo largo del tiempo y pueden provocar grietas y roturas.